

Bestaande situatie





Nieuwe situatie



Verdrijvingsvlak verwijderen en E9b plaatsen





Verwijderen verdrijvingsvlak



E9b plaatsen

Verdrijingsvlak verwijderen